




## ■SFタンク寸法表

容量(L)	D	L <sub>1</sub> (参考寸法)	L <sub>2</sub> (参考寸法)	t
3,000	1,200	2,600	3,118	6.0
4,000	1,300	2,850	3,406	6.0
5,000	1,300	3,650	4,206	6.0
6,000	1,400	3,750	4,346	6.0
7,000	1,500	3,800	4,434	6.0
8,000	1,500	4,400	5,034	6.0
10,000	1,600	4,850	5,542	9.0
12,000	1,800	4,500	5,270	9.0
13,000	1,800	4,950	5,720	9.0
15,000	1,800	5,750	6,520	9.0
18,000	1,900	6,200	7,010	9.0
20,000	1,900	6,950	7,760	9.0
25,000	2,000	7,900	8,748	9.0
30,000	2,200	7,800	8,726	9.0



**東日本事業本部／東京営業所**  
〒105-0003 東京都港区西新橋3-3-3(ペリカンビル2F)  
TEL (03)5401-3689 FAX (03)5401-3632  
**埼玉事業所**  
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5丁目17番25号  
TEL (048)826-5366 FAX (048)826-5368  
**関東営業所**  
〒322-0302 栃木県鹿沼市深程174-3  
TEL (0289)71-3336 FAX (0289)75-5588  
**新潟営業所**  
〒940-2115 長岡市下山5-122(ベルク下山A-1号)  
TEL (0258)20-5771 FAX (0258)20-5772  
**仙台営業所**  
〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1(地下鉄泉中央駅ビル5F)  
TEL (022)371-3902 FAX (022)371-3926  
**北海道営業所**  
〒061-1276 北海道北広島市大曲緑ヶ丘2-4-2  
TEL (011)398-5311 FAX (011)398-5312

**中日本事業本部／金沢営業所**  
〒920-0332 石川県金沢市無量寺町八61-1  
TEL (076)267-4888 FAX (076)267-5415  
**富山営業所**  
〒939-8213 富山市黑瀬87-1  
TEL (076)424-4844 FAX (076)425-1178  
**福井営業所**  
〒918-8231 福井市問屋町3-1005  
TEL (0776)23-7784 FAX (0776)27-7516  
**名古屋営業所**  
〒467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町1-55-2  
(スギノビル2F西)  
TEL (052)858-1917 FAX (052)858-1918  
**関東工場**  
〒322-0302 栃木県鹿沼市深程174-3  
TEL (0289)71-3337 FAX (0289)74-5088  
**九州工場**  
〒861-1344 熊本県菊池市七城町蘇崎1196-1  
TEL (0968)26-3550 FAX (0968)26-3551

**T** タマダ株式会社

**本社**  
〒920-0332 石川県金沢市無量寺町八61-1  
TEL (076)267-4888 FAX (076)267-5415

**東京本部**  
〒105-0003 東京都港区西新橋3-3-3  
(ペリカンビル2F)  
TEL (03)5401-3689 FAX (03)5401-3632

URL <https://www.tamada.co.jp/>

設備用SF二重殻タンク

# DOUBLE-WALL S&F TANK

SF二重殻タンク  
<スチール&FRP>

# SF二重殻タンク

SF二重殻タンクとは、内殻を3.2 mm以上の鋼板で気密に造り、外殻を2 mm以上のFRPで間隙を有するように保護し、漏洩検知管を設け、常時漏れを検知出来る二重殻構造のタンクです。

